マイナスイオンヘアドライヤー
保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	KHD-0911・KHD-0912	
お買上げ年月日	年　月　日	
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買上げ日より）
	本体	1年
お客様 お名前	様	
お客様 ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話	

★販売店の皆様へのお願い
必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社　本社 〒541-0051　大阪市中央区備後町3丁目3番7号　TEL.06(6262)3561

■お客様相談窓口
この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

小泉成器株式会社 本　社　〒541-0051　大阪市中央区備後町3丁目3番7号
ナビダイヤル　TEL.0570 (07) 5555（全国共通番号）
TEL.06 (6262) 3561
FAX.06 (6264) 5170

■サービスセンター
・修理センター
この商品の修理に関するお問い合せについては下記へお寄せください。
東日本修理センター　〒344-0127　埼玉県春日部市水角1190
西日本修理センター　〒559-0033　大阪市住之江区南港中1丁目3番98号
ナビダイヤル　TEL. 0570 (05) 8888（全国共通番号）

・部品センター
この商品の部品に関するお問い合せについては下記へお寄せください。
部品センター　〒559-0033　大阪市住之江区南港中1丁目3番98号
ナビダイヤル　TEL. 0570 (00) 3211（全国共通番号）

お客様相談窓口／サービスセンターの受付時間
平日9：00～17：30
（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

2010年7月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

★10G

各部のなまえ

KHD-0911・KHD-0912



仕様

電　源	AC100V 50/60Hz共用	安全装置	温度ヒューズ154℃
消費電力	1200W		
温風温度（周囲温度30℃の場合）		HIGH：約110℃　LOW：約95℃	
コードの長さ	約1.7m	質　量	約340g（集風器付）
サイズ	169(W)×73(D)×174(H) mm ・折タタミ時 169×73×107（集風器付）		

マイナスイオンについて

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

マイナスイオンの効果

マイナスイオンが髪の表面をコートし、パサつきがちな髪をサラっとツヤやかな状態に導きます。

●次の方には、マイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。
・縮毛や癖毛の強い方
・縮毛矯正パーマをあてて間もない方
・髪質が細く柔らかい方
・髪質がしっとりしている方

●マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、人体に害はありません。

⚠警告　電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。
●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使わない。
常にコードはゆとりをもった状態でご使用ください。（図①）
（ドライヤー本体直下とコンセントプラグ部でコードが極端に曲がって、かつ引っ張られた状態）（図②③）
●コードによじれをおこさない。（図④）
●本体にコードを巻きつけ、収納しない。（図⑤）
※風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。



正しい使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●ご使用になるコンセントの表示が15A以上であることを確認し、同じ回路で他に電気器具を使用していないことを確認します。

●メインスイッチはOFFにします。

2 スイッチを入れます。

●乾燥、整髪に合わせて使い分けてください。
HIGH―大風量でスピーディーな乾燥。
LOW―整髪に効果的。
COOL―整髪後の仕上げに。
OFF―電源切。

3 ご使用後は、必ずメインスイッチをOFFにしてから、電源プラグを抜いてください。

●メインスイッチがOFFになっていることを確認します。

お手入れと保管の仕方

●必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからお手入れしてください。

1.本体のお手入れ
●本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、軽くしぼった布で拭きとってください。ベンジン、シンナー類は絶対に使わないでください。

2.保管時のご注意
●ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

上手な使いかた

洗髪後の乾燥

●メインスイッチをHIGHにし、毛の根元までまんべんなく温風をあてて乾燥します。ドライヤーは10cm程度髪から離して動かしながら、ご使用ください。

セットの前には

●充分にブラッシングし抜け毛を取り除きます。
●乾いた髪のセットでは蒸しタオル、整髪料、セットローションなどで髪を少し湿らせておきましょう。

ボリュームをつけたいときは

●集風器を付け、メインスイッチをLOWにし、髪は根元から角度を大きくとって持ち上げ、温風を根元にあてます。仕上げ時にCOOLに切換えるとより効果的です。髪を逆さにして温風をあてるのも、ボリュームを出すコツです。

注意　使用中、吸入口から髪を10cm以上離してください。髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因になります。

★長年ご使用のマイナスイオンドライヤーの点検を！

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか？
●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげくさい臭いがする。
●その他の異常、故障がある。

▶ ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

NEW WAVE, A SENSE OF LIFE
KOIZUMI

マイナスイオンヘアドライヤー
KHD-0911・KHD-0912 家庭用

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

このたびはマイナスイオンヘアドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「サービスセンター」にご相談ください。

定格15A以上のコンセントを使用してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。感電したり異常過熱により発火することがあります。

水にかけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。ショート・感電の原因になります。

⚠ 警告

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



交流100V以外の地域では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

コードがよじれたままでは使わないで下さい。断線して火花が出ることがあります。

とっ手を伸ばしたり折りたたむとき、　部分で指を挟まないようにしてください。けがをする恐れがあります。



⚠ 注意

毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児への使用は避けてください。やけどや火災、故障の原因となります。

通電したまま放置しないでください。火災の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしないでください。感電・発火の原因になります。

海外では使用しないでください。（国内専用）やけどや発火の原因になります。

使用中、吸入口から髪を10cm以上離してください。髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因になります。

集風器は高温になっていますので、触れないでください。やけどすることがあります。

浴室や湿気の多い所に保管しないでください。絶縁劣化により感電することがあります。

【アフターサービスについて】

1 保証書

● この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

● 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

● ヘアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打刻後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「サービスセンター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。
〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3.**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「サービスセンター」をご覧の上、修理センターへご相談ください。
4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「サービスセンター」にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。